



Sanisil®

Sellador elástico para juntas sanitarias, con base en Silicón de curado acético con fungicidas.

Descripción	Sanisil es un sellador monocomponente con base en Silicón, de curado acético. Contiene agentes fungicidas que evitan la formación de moho y hongos.
Usos	Sanisil es una masilla especialmente diseñada para el sello elástico e impermeable de juntas y uniones entre azulejos, cerámicos, muebles y accesorios sanitarios en baños, cocinas y zonas con presencia de humedad, ya que contiene fungicidas.
Ventajas	Sanisil contiene agentes fungicidas, es monocomponente y se presenta listo para su empleo. <ul style="list-style-type: none">■ Resiste la formación de la mayoría de mohos y hongos.■ Excelente aspecto, colores transparente y blanco.■ Es tixotrópico, no se escurre en juntas verticales o techos.■ Excelente adherencia sobre azulejos, cerámicas, vidrio, aluminio, en general en superficies lisas (no porosas).■ Secado rápido con la humedad del ambiente.■ Elasticidad permanente.■ Muy resistente al envejecimiento.■ Resistente al Intemperismo y a la acción de los rayos UV.■ Resiste detergentes y jabones comunes.
Modo de Empleo Preparación de la Superficie	La superficie y bordes de la junta deben estar sanas, limpias y secas, libres de aceite, grasa u otras sustancias extrañas que puedan impedir la adherencia del producto. Métodos de limpieza Se recomienda efectuar la limpieza de la junta por medios mecánicos adecuados (disco abrasivo o carda metálica), eliminando contaminantes como aceite o grasa. Importante No es necesario imprimir sobre vidrio y materiales cerámicos, metales esmaltados o aluminio. Realizar una limpieza con Sika Limpiador sobre acero cromado, resinas epóxicas, poliuretano, poliéster.
Aplicación del Producto	En juntas con movimiento, aisle el fondo de la junta para evitar que el sellador se adhiera a él. Para un trabajo más limpio enmascare con cinta los bordes de la junta de modo que la profundidad de la junta no sea mayor a la recomendada. Para cumplir con el factor forma, se debe rellenar el fondo con SikaRod del diámetro adecuado. Para su aplicación se perfora el cartucho y se enrosca la boquilla que se cortará en forma diagonal y al tamaño deseado, según las dimensiones del cordón que se vaya a colocar. El cartucho listo se coloca en la pistola de calafateo manual. El sellado debe hacerse de tal manera que la junta quede rellena completamente, evitando la introducción de aire. El retacado y alisado del sellador se puede hacer con el dedo humedecido con agua jabonosa.

Limpeza de Herramientas

Se deberán limpiar inmediatamente después de su empleo con **Sika Limpiador**

Rendimiento

Un (1) cartucho de **Sanisil** en una junta de 1cm. de ancho x 1 cm. de profundidad rinde para 3 metros lineales aprox.

Datos Técnicos

Colores Transparente y blanco

Densidad 0,98 kg/lit aprox.

Dureza Shore A 18 aprox.

Temperatura de Aplicación de +5 °C a + 40 °C

Temperatura de Servicio de -40 °C a +100 °C

Velocidad de Polimerización (23°C y 50% h.r.): aprox 1,5 mm / 24 horas

Secado al tacto (23°C y 50% h.r.): 25 minutos aprox.

Resistencia a la tracción: 0,6 Mpa. aprox.

Resistencia al desgarre 4,0 N/mm

Capacidad de movimiento 20%

Elongación a la ruptura: 200 %

Modulo de elasticidad 0,36 Mpa

Condiciones de almacenamiento: En lugar fresco a temperatura inferior a 25°C

Presentación Cartucho de 300 ml.

Precauciones

No aplicar sobre soportes cementosos, piedra, mármol, granito, vidrios delicados o metales fácilmente oxidables.

Sanisil durante su curado desprende pequeñas cantidades de ácido acético que puede irritar la piel o mucosas, por lo que se recomienda la utilización de guantes, gafas protectoras y una buena ventilación durante su manipulación.

No se recomienda colocarlo en contacto con asfalto, caucho, o en materiales que tienen aceites, plásticos o solventes.

Sanisil no es recomendable para su uso en juntas sumergidas ni en juntas que tengan que soportar grandes movimientos.

Las juntas selladas con **Sanisil** no pueden ser repintadas.

Medidas de Seguridad

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quite rápidamente la ropa manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos lave en seguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite ayuda médica.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.



Almacenamiento

Un (1) año en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

Informes y ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com



(271)

716-03-00